



4. Montage du lattage vertical

Outils/matériel requis :

Liteaux
30 x 50 mm,
Vis de 4 mm
de diamètre
ou agrafes

Pour fixer les profilés de positionnement verticaux, agrafez ou vissez pour chaque profilé vertical 2 lattes 30 x 50 mm (ou une planche équivalente) sur les liteaux de la toiture. Au niveau du faîtage, les extrémités supérieures du lattage vertical et les extrémités du profilé de positionnement vertical doivent être au même niveau. Si nécessaire, rajouter un ou plusieurs liteaux pour combler les extrémités du lattage complémentaire vertical (fig. 22).

Longueur des lattes : longueur du générateur solaire moins 15 cm env.
Le profilé de positionnement vertical doit dépasser le générateur d'environ 15 cm.

