



7. Montage des profilés support et des profilés de positionnement côté gouttière

Avec des vis à tôle (ref. 17) et des joints d'étanchéité (ref. 18), montez les profilés support (ref. 5) et les profilés de positionnement côté gouttière (ref. 6) au centre des laminés et aux extrémités côté faîtage et côté gouttière du générateur (Fig. 31).

