

11. Montage des joints caoutchoucs de serrage

Alignez soigneusement les laminés.

Attention : N'utilisez pas d'outil métallique pour l'alignement.

En fonction de la progression du travail, enfoncez d'abord délicatement les joints de serrage horizontaux EPDM (ref. 15), puis les joints de serrage verticaux EPDM (ref. 14, fig. 36). Enfoncez-les avec la paume de la main ou avec un maillet en caoutchouc (en ne tapant que légèrement). Glissez l'extrémité haute du joint de serrage EPDM sous la cornière et coupez le joint au ras en bas (fig. 35 à 37).

Les joints caoutchouc de serrage latéraux extérieurs ne sont posés qu'après le montage des tôles de raccordement.

Attention : n'étirez pas les joints de serrage en caoutchouc EPDM pendant le montage. N'utilisez aucun autre lubrifiant.

Outils/matériel requis :
Maillet en caoutchouc,
Vaporisateur rempli d'eau

